


1. Phare avec feu de position
2. Lampe du témoin pour l'essuie-glace
3. Clignoteur AV
4. Lampe témoin perte de frein
5. Essuie-glace
6. Phare d'obscurcissement
7. Avertisseur
8. Relais
9. Commutateur feu stop
10. Eclairage de tachymètre
11. Lampe témoin feu de frein
12. Lampe témoin des clignoteurs
13. Lampe témoin feu de frein
14. Lampe témoin charge
15. Lampe témoin pression
16. Lampe témoin frein
17. Eclairage de la jauge d'essence
18. Lampe témoin régime
19. Commutateur de frein
20. Raccord à 1-pôle
21. Commutateur essuie-glace
22. Eclairage intérieur
23. Fusibles automatique
24. Boîte clignotante
25. Interrupteur d'allumage
26. Commutateur des phares d'obscurcissement
27. Commutateur des clignoteurs
28. Bouton avertisseur
29. Prise de courant
30. Interrupteur de ralenti
31. Bouton de démarrage
32. Indicateur du niveau
33. Raccord
34. Alternateur
35. Régulateur de tension
36. Démarreur
37. Bougies d'allumage
38. Distributeur d'allumage
39. Bobine d'allumage
40. Antiparasites
41. Résistance additionnelle
42. Batterie
43. Commutateur de la pompe à eau
44. Feu combiné stop et feu de frein
45. Feu d'obscurcissement gauche et droite
46. Feu AR gauche et droite
47. Eclairage plaque de compteur
48. Raccord à 7-pôles
50. Lampe témoin pour transmission
51. Commutateur pour transmission et verrouillage de direction
52. Commutateur pour transmission et verrouillage de direction
53. Relais du commutateur de la batterie
54. Commutateur principal
55. Batterie
56. Interrupteur témoin pour auxiliaire
57. Lampe témoin pour auxiliaire
58. Ventilateur
59. Commutateur de ventilation
60. Commutateur du feu
61. Commutateur lampe excessif du moteur



Der Kontrollschalter 51 zur Sperre hinten II und 56 mit der Kontrollleuchte und der Verbindungsleitung gilt für den Typ 712 M.

L'interrupteur témoin No 51 pour verrouillage ar. II et l'interrupteur No 56 avec lampe témoin et conduit de connexion existent seulement au modèle 712 M.